

LINHA DECORFLEX®

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

- A frequência de limpeza e conservação depende do sistema aplicado e do uso do local;
- Lembre-se de que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- Recomendamos que excrementos e urina de pets sejam removidos imediatamente do piso vinílico a fim de preservar suas características e aparência;
- O uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo de tráfego;
- Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou eventual remoção de manchas;
- A limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agredem a superfície do piso;
- Recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano com base plana nos móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a superfície;
- Proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante o deslocamento, pois podem rasgar a superfície do piso.

LIMPEZA INICIAL:

- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- Para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial no piso somente 7 dias após a instalação;
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com mop-água. Utilize o mínimo possível de água;
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água, e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- Se desejar um acabamento com brilho, aplique de três a cinco camadas de cera acrílica, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego. O uso de cera no Decorflex® não é obrigatório, mas sua aplicação facilita a limpeza diária.

LIMPEZA DIÁRIA/ PERIÓDICA:

- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- Aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro com mop-água. Utilize o mínimo possível de água;
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água, e permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- Caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, utilizando mop-cera.

REMOÇÃO E REAPLICAÇÃO DE CERA:

Procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente quando necessários.

Esta etapa deve ser considerada somente quando houver aplicação anterior de cera:

- Remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- Aplique uma solução de removedor neutro de cera com limpador tipo LT com base de espuma abrasiva;
- Enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água, e permita a secagem total do piso;
- Reaplique de três a cinco camadas de cera acrílica, com intervalo de no mínimo 30 minutos entre cada aplicação.

Aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar o tráfego.

CONTATO

Para mais informações, entre em contato por meio do 0800 011 91 22, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/
SP CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22

